

Benutzerhandbuch für die Ultra-Slim Lenovo Tab P11 Bluetooth Keyboard Case



Spezifikationen



- Bluetooth-Abstand: etwa 10m
- Materialien: Polyurethan, ABS, Polycarbonat
- Akku: Lithium-Polymer, 200mAh
- Aufladezeit: 4-5 Stunden
- Betriebszeit: ca. 70 Stunden
- Standby-Zeit: ca. 100 Tage

Verbindung mit Ihrem Gerät

1. Ein/Aus-Taste: Schieben Sie diese Taste, um die Tastatur ein- oder auszuschalten.
2. Drücken Sie Fn+3, um den Pairing-Modus zu aktivieren, die Anzeige blinkt
3. Öffnen Sie die WLAN-Suche auf Ihrem Gerät und klicken Sie auf "Wireless Keyboard".
4. Nachdem das Pairing erfolgreich war, erlischt die Anzeige.
5. Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Bedienung erfolgt, schaltet die Tastatur in den Ruhezustand, drücken Sie eine beliebige Taste, um sie zu aktivieren

Tasten

- Funktionstaste - drücken Sie Fn oder Fn+Umschalttaste und die Taste mit dem blauen Symbol
- Touchpad Linksklick - berühren Sie den Bereich unten links (Bild 1.)
- Touchpad Rechtsklick - berühren Sie den Bereich unten rechts (Bild 2.)



Aufladen

Wenn der Akku schwach ist, beginnt die Betriebsanzeige rot zu blinken. Schließen Sie ein Ende des Kabels an die Tastatur und das andere Ende an das Netzteil oder die USB-Schnittstelle des PCs an. Wenn das Keyboard vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün.